

Lathund för placering av dataskyltar

Produkt	Placering av typskylten
---------	-------------------------

Varma produkter	
Inbyggnadshällar	På hällens undersida eller i bruksanvisningen
Manöverpanel	På chassit och eventuellt i bruksanvisningen
Inbyggnadsugnar	På kanten innanför ugnsluckan
Spisar	På spisens höger sida eller baksida eller på höger kant innanför ugnsluckan eller på sockelns framkant under värmeskåpet. Spänning 230/400 V
Fläktar	Under flätkåpan eller under fettfiltret
Mikrovågsugnar	På höger kant innanför ugnsluckan eller på baksidan
Kalla produkter	
Kyl/Sval/frys-skåp	Inne i skåpet på vänster sida. Kan vara svårt att se pga lådor
Våta produkter	
Frontmatade tvättmaskiner	På lucköppningens övre kant innanför luckan eller under tvättmedelsfacket eller på baksidan
Torktumlare	På insidan på luckan
Diskmaskiner	På insidan av luckan på höger sida
Övriga produkter	
Centralsugare	Under produkten
Små apparater	Under produkten